




Installation des Meßverstärkers.

Der Meßverstärker wird in Augenhöhe unmittelbar unter oder in der Nähe der Sonde montiert.

Die Einheit kann nicht weiter als 2 m von der Sonde installiert werden.



Wichtiger Hinweis! :

Das gerät ist Geprüft und trägt eine "Geprüfte Sicherheit"  Marke. Kabelanschlüsse müssen daher entsprechend ausgeführt werden. Daher müssen die Leiter der Kabel unter den dafür vorgesehenen Bügeln ohne venvendung überflüssiger Leiterlängen zwischen Klemme und Bügel abgelastet werden. Bei mehradrigen Leitern müssen Aderhülsen verwendet werden.



In der Spannungsversorgung muß eine Abschaltmöglichkeit (im Schaltschrank) vorhanden sein, damit der Sauerstoffmessser abgetrennt werden kann, bevor an diesem Arbeiten ausgeführt werden.